## Отчёт по лабораторной работе №3

Работа с атрибутами файлов

Вакутаайпа Милдред

#### Содержание

4	Выводы	18
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Заполнение таблицы	<b>7</b> 11
	Задание	6
1	Цель работы	5

# Список иллюстраций

3.1	Создание guest2	'/
3.2	Добавление в группу	7
3.3	вход в guest	7
3.4	окна guest и guest2	8
3.5	Комманда pwd	8
3.6	Комманда pwd	8
3.7	Проверка guest	8
3.8	Проверка guest	9
3.9	содержиемое etc/group	9
3.10	содержиемое etc/group	9
3.11	создание новой группы	9
3.12	вход в /home/guest	C
3.13	Изменение права доступа	C
3.14	Проверка изменения	C
3.15	Проверка атрибутов	O

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов дя групп пользоватей.

#### 2 Задание

- 1. Создать пользователя guest2, добавить его в группу пользователей.
- 2. Заполнить таблицы

#### 3 Выполнение лабораторной работы

У меня уже существует пользователь guest, поэтому не повторно создаю его а создаю я guest2 и устанавливаю пароль:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo useradd guest2
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/sys
tematic
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ ■
```

Рис. 3.1: Создание guest2

Добавляю guest2 в группу guest:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
[sudo] password for mwakutaipa:
Adding user guest2 to group_guest
```

Рис. 3.2: Добавление в группу

От имени guest и guest2 захожу на разных консолях используя su:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ su guest
Password:
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.3: вход в guest




Рис. 3.4: окна guest и guest2

С помощью pwd определяю, где нахожусь:

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ pwd
/home/mwakutaipa
```

Рис. 3.5: Комманда pwd

Текущая директория совпадает с приглашением командной строки:

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ pwd
/home/mwakutaipa
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.6: Комманда pwd

Проверяю имя пользователей с помощью команды whoami. Она выводит группы, которым принадлежит пользователь и коды этих групп (gid). Команда groups просто выведет список групп, в которые входит пользователь. id -Gn - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь id -G - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ whoami
guest
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest
guest : guest
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups gust2
groups: 'gust2': no such user
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -Gn
guest
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -G
1001
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups
guest
```

Рис. 3.7: Проверка guest

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ whoami
guest2
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconf
ined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest
guest : guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest2
guest2: guest2 guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -Gn
guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -G
1002 1001
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups
guest2 guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -G
```

Рис. 3.8: Проверка guest

Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один:

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.9: содержиемое etc/group

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /etc/group | grep 'guest2' guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.10: содержиемое etc/group

Регистрирую guest2 в группе guest с помощью команды newgrp:

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ newgrp guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.11: создание новой группы

Далее добавляю права на читение, запись и исполнение пользователей группы guest:

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ cd
[guest@mwakutaipa ~]$ pwd
/home/guest
```

Рис. 3.12: вход в /home/guest

```
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod g+rwx /home/guest
[guest@mwakutaipa ~]$ ls

check dir1
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.13: Изменение права доступа

Потом снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты

Рис. 3.14: Проверка изменения

Далее проверяю как guest2 взаимодействует с файлами dir1 и заполняю таблицы

```
[guest2@mwakutaipa guest]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 check
d------. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 dir1
[guest2@mwakutaipa guest]$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$ touch dir1/file1
touch: cannot touch 'dir1/file1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$
```

Рис. 3.15: Проверка атрибутов

#### 3.1 Заполнение таблицы

```
Про-
                                                         смотр
                                                                   Сме-
                                                         фай- Пе-
                                                                   на
                                                    Сме- лов ре-
                                                                   ат-
                                Со- Уда-
                                                    на
                                                         В
                                                              име- ри-
                                               Чте- ди-
                                зда- ле-
                                          За-
                                                         ди-
                                                              HO-
                                                                   бу-
                                ние ние пись ние рек- рек- ва-
                                                                   тов
Права
                                фай- фай- в
                                               фай- то-
                                                         TO-
                                                              ние фай-
               Права файла
директории
                                     ла
                                          файл ла
                                                    рии рии файл ла
                                ла
d--x--
(010) | ----
                (000)
(000) - | - |
- | - | - | -
| - | + | | |
d----wx--
(030)
d-r-x--
(050)|----
                (000)
(000)| - | - |
- | - | + | +
| - | + | | |
d---rwx--
(070)
```

```
Про-
                                                                 Сме-
                                                        смотр
                                                        фай- Пе-
                                                                 на
                                                   Сме- лов ре-
                                                                  ат-
                               Co-
                                    Уда-
                                                        В
                                                            име- ри-
                                                   на
                               зда- ле- За- Чте- ди-
                                                        ди-
                                                            но-
                                                                 бу-
                               ние ние пись ние рек- рек- ва-
                                                                  TOB
Права
                               фай- фай- в
                                              фай- то-
                                                             ние фай-
                                                        TO-
               Права файла
                                                   рии рии файл ла
директории
                                    ла
                                         файл ла
                               ла
d--x--
               ----X--
(010)|--x-
               (010)
(010)| - | - |
- | - | - | -
| - | + | |
d----wx--
(030)
d-r-x--
               ----X--
(050)|--x-
               (010)
(010)| - | - |
- | - | + | +
| - | + | |
d---rwx--
(070)
```

							Про-		
							смот	p	Сме
							фай-	Пе-	на
						Сме-	лов	pe-	ат-
		Co-	Уда-			на	В	име-	ри-
		зда-	ле-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	бу-
		ние	ние	пись	ние	рек-	рек-	ва-	тов
Права		фай-	фай-	В	фай-	TO-	TO-	ние	фай
директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
dx	w	+	+	+	-	+	-	+	+
(010) w (020)  -   -   +   -   -   -   -   +     dwx (030)	(020)								
d-r-x (050) w (020)  -   -   +   -   +   +   -   +     drwx (070)	w (020)	+	+	+	-	+	+	+	+

							Про-		
							СМОТ	p	Сме
							фай-	Пе-	на
						Сме-	ЛОВ	pe-	ат-
		Co-	Уда-			на	В	име-	ри-
		зда-	ле-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	бу-
		ние	ние	пись	ние	рек-	рек-	ва-	тов
Права		фай-	фай-	В	фай-	TO-	TO-	ние	фай
директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	і ла
dx	wx-—	+	+	+	-	+	-	+	+
(010)  wx	(030)								
(030)  -   -									
+   -   -   -									
-   +									
dwx									
(030)									
,									
d-r-x	WX-—	+	+	+	-	+	+	+	+
(050) wx	(030)								
(030)  -   -									
+   -   +   +									
-   +									
drwx-—									
(070)									

							Про-		
							смот	p	Сме-
							фай-	Пе-	на
						Сме-	лов	pe-	ат-
		Co-	Уда-			на	В	име-	ри-
		зда-	ле-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	бу-
		ние	ние	пись	ние	рек-	рек-	ва-	тов
Права		фай-	фай-	В	фай-	TO-	TO-	ние	фай-
директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
dx	r	+	+	-	+	+	-	+	+
(010) r	(040)								
(040)  -   -									
-   +   +   -									
-   +									
dwx									
(030)									
d-r-x	r	+	+	-	+	+	+	+	+
(050)  r	(040)								
(040)  -   -									
-   +   +   +									
-   +									
drwx-—									
(070)									

Про-Смесмотр фай- Пена Сме- лов peат-Co-Удана В име- ри-За-Чте- дибузда- леди-HOние ние пись ние рек-TOB рек- ва-Права фай- фай- в фай- тоние фай-TOфайл ла рии файл ла директории Права файла ла ла рии d--x--+ (010)|--r-x--(050)""

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешенные действия для групп»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла		
Удаление файла		
dwx (030)	w (020)	
(000)    Чтение		
файла     Запись в		
файл   dx-—		
(010)		
Переименование		
файла		
Создание		
поддиректории		

Операция	Права на директорию	Права на файл		
dwx (030)	(000)			
(000)    Удаление				
поддиректории				
`dwx (030)				

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

## 4 Выводы

Получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов.